



L'EQUIP

L'Pop LP-09

Инструкция по эксплуатации



**Благодарим Вас за покупку
аппарата для приготовления попкорна
L'equip!**



Содержание

1. Информация и технические характеристики.....	2
2. Комплектация.....	3
3. Эксплуатация.....	4
4. Меры предосторожности.....	5
5. Чистка и уход.....	5
6. Гарантийный талон.....	6
7. Условия гарантии.....	7



1 Информация и технические характеристики

Технические характеристики:

Наименование: Бытовое электрическое устройство для приготовления попкорна, торговой марки «L'EQUIP»

Модель: L'Pop LP-09

Напряжение: 220 Вольт / ~60 Гц

Мощность нагревательного элемента: 1200 Вт

Вес прибора: 1,13 кг, **Вес с упаковкой:** 1,39 кг


Габариты (Ш × В × Д): 152 × 280 × 168 мм

Рекомендуемое время непрерывной работы: не более 15 минут

Условия хранения, транспортировки, реализации и утилизации:

- Изделие не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка изделия должны производиться в сухом помещении. Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования.

Поздравляем с приобретением попкорницы L'equip L'Pop LP-09! Этот аппарат прост в эксплуатации и имеет интуитивно понятную конструкцию, поэтому вы сможете легко и быстро готовить попкорн у себя дома. Перед началом работы обязательно ознакомьтесь с мерами предосторожности, указанными в данной инструкции.



1. Снимите транспортировочную упаковку с аппарата перед началом использования.
2. Протрите верхнюю крышку перед тем, как приступить к приготовлению попкорна.
3. Поместите 80 г зерен кукурузы в отсек. Ни в коем случае не заливаете в загрузочный отсек растительное масло!
4. Закройте крышку и поставьте емкость для готового попкорна перед аппаратом.
5. Установите мерную чашку на крышку.
6. Подключите аппарат к сети, вставив вилку в розетку.
7. Нажмите на кнопку «Вкл». Попкорн будет готовиться в течение 3–4 минут.
8. Не убирайте емкость для попкорна, пока он готовится.
9. Когда попкорн начинает жариться, он высыпается из носика в емкость для готового попкорна.
10. Выключите аппарат, когда попкорн перестанет жариться.
11. Отключите прибор от сети.

Полезный лайфхак

Пока жарится попкорн, поместите сливочное масло в мерную чашку. Когда попкорн полностью прожарится, пересыпьте его в подходящую миску, сбрызните растопленным маслом и хорошо перемешайте. Можно использовать любые ингредиенты, которые вам нравятся, например, соль, карамель или тертый сыр.

ВНИМАНИЕ! Никогда не помещайте масло, сыр и другие топпинги в загрузочный отсек аппарата для попкорна!

Меры предосторожности во время использования

1. Не добавляйте масло или маргарин в загрузочный отсек для попкорна. Это может привести к поломке аппарата.
2. Перед жаркой новой партии попкорна, уберите остатки кукурузных зерен, которые не открылись во время жарки.
3. Используйте качественные и свежие зерна, чтобы попкорн получился вкусным.
4. Уберите оставшийся попкорн в герметичную упаковку, храните в холодильнике.
5. Подогрев готового продукта не требуется.

Соблюдайте правила безопасного использования электрических приборов.

1. Обязательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием.
2. Не прикасайтесь к горячей поверхности, используйте ручку.
3. Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку и изделие в воду или иные жидкости.
4. Будьте особенно осторожны при использовании аппарата рядом с детьми.
5. Отключайте аппарат от сети, если он не используется, а также во время очистки. Разбирайте и очищайте аппарат только после того, как он полностью остынет.
6. Не используйте аппарат, если шнур питания поврежден. Обратитесь в сервисный центр для ремонта.
7. Использование деталей, не произведенных или не рекомендуемых производителем L'EQUIP, может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током или травмам.
8. Не используйте аппарат вне помещения.
9. Следите за тем, чтобы шнур не свисал с края стола или рабочей поверхности и не перекручивался.
10. Не ставьте аппарат рядом с конфоркой, нагретой газовой или электрической плитой.
11. После подключения аппарата к сети, включите его, нажав на кнопку «Вкл».
12. Аппарат подходит только для домашнего использования.
13. Не помещайте сливочное или растительное масло в загрузочный отсек для зерен кукурузы.
14. Храните инструкцию на видном месте.

1. Отключите прибор от сети перед чисткой.
2. Не погружайте корпус изделия в воду и не допускайте попадания воды внутрь аппарата.
3. Протрите поверхность аппарата мягкой тканью, смоченной небольшим количеством воды, затем протрите насухо.
4. Протрите аппарат с внутренней стороны сухой тканью. Следите за тем, чтобы вода не попала в отсек для попкорна.
5. Съемные детали можно отсоединить и промыть в теплой воде, используя средство для мытья посуды.
6. После чистки аппарата, хорошо просушите его перед тем, как собрать.

Контактная информация авторизованного сервис-центра:

Компания «Все Соки»

Адреса авторизованных сервисных центров в Москве и Санкт-Петербурге уточняйте на сайте vsesoki.ru/remont, по телефону 8-(800)-33-33-627 (звонок бесплатный) или по электронной почте remont@vsesoki.com

Для ускорения гарантийного обслуживания направьте на электронную почту авторизованного сервис-центра письменное уведомление с подробным описанием дефекта устройства, приложенными фото или видео, отражающими суть проблемы. К письму приложите свои контактные данные и нижеперечисленную информацию (заполняется продавцом):

Модель: L'Pop LP-09

Серийный номер (Serial no): _____

Фирма-продавец: _____

Дата продажи: _____

(печать или штамп продавца)

Гарантийный талон будет являться недействительным в случае неполного или неверного заполнения, а также отсутствия печати продавца и подписи покупателя!

С условиями гарантии ознакомлен и согласен _____

(подпись покупателя)

Срок службы данного изделия равен гарантийному сроку с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Гарантия предоставляется владельцу аппарата для приготовления попкорна L'Pop LP-09. На устройство распространяется гарантийный срок 1 год. Гарантия не распространяется на естественный износ любых деталей. Если во время использования аппарата в нормальных условиях были обнаружены дефекты, фирма, согласно фактической дате получения письменного уведомления о дефектах в течение гарантийного периода, несет ответственность за замену или ремонт устройства.

Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:

1. Неправильного использования устройства, несоблюдения инструкций по эксплуатации;
2. Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или уполномоченным изготовителем;
3. Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией L'equip ремонтной организации;
4. Повреждений, которые не были вызваны производителем, в том числе повреждений при транспортировке;
5. Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного обращения с устройством;
6. Внесения несогласованных с производителем изменений в конструкцию;
7. Использования устройства в коммерческих целях.

Приобретайте официально поставляемую продукцию L'equip – то есть ту, которая была предназначена L'equip для реализации на территории Российской Федерации и официально ввезена в Россию уполномоченным импортером. Официально поставляемая продукция комплектуется руководством по эксплуатации на русском языке, маркируется уникальным серийным номером с кодом импортера, а также поддерживается электронной гарантией изготовителя по серийному номеру. При нелегальном ввозе продукции на территорию Российской Федерации нарушаются нормы таможенного законодательства и законодательства о защите прав интеллектуальной собственности. Авторизованные сервисные центры L'equip не осуществляют бесплатную гарантийную поддержку продукции L'equip, нелегально ввезенной в Россию. Вы имеете право на гарантийное обслуживание только в тех авторизованных сервис-центрах L'equip, контактная информация которых указана в данном гарантийном талоне. Чтобы удостовериться, что изделие L'equip предназначено для продажи на российском рынке и поддерживается гарантией L'equip в указанных в данном гарантийном талоне сервисных центрах, Вы можете проверить его серийный номер и получить соответствующее подтверждение от сервис-центра.



L'EQUIP

lequip.co.kr
vsesoki.ru/lequip

Представительство в России
Группа компаний «Все Соки»
info@vsesoki.com
Тел: 8 (800) 3333-627



vsesoki.ru